

# プラグSOS取扱い説明書

**PLUG-SOS**

簡単に折れたプラグの爪（ラッチ）を修復します。 PATENT

折れた爪の先は  
残して下さい。

平らにすると使用できません！

爪折れプラグを修復します。折れた爪（ラッチ）の先に引っ掛けるように付けます。  
(上に乗せないように！)

プラグ SOS  
↓  
組立  
↓  
爪折れプラグ → 完成

✗

**爪折れプラグの状況に応じた3パターン**

(A) ここを切り取る

ジャックの入り口が小さい場合  
SOSがロック出来ないので先端の突起を  
切り取って下さい。

ブロック(突起)をカットします。  
後ろを切り取り  
赤い部分だけにします。

太いブーツの場合

(B) block

STPプラグ等厚みのある場合は  
下図の部分をカットします。

ロックできます。

(C) ここを切り取る  
(両サイド)

**PLUG-SOS**

パッチコードの色の管理が簡単に出来ます。

- 1 指で爪を折るか、またはカッターで適切な長さに切り取ります。長くても短くても上手く付けられません。
- 2 パッチコードの色の管理には違う色のプラグSOSを選択します。

指で

カッターで  
適切な長さ

✗  
短すぎる

✗  
長すぎる

**利用可能な8色**

1. Transparent 透明
2. Transparent 赤
3. Transparent ブルー
4. Transparent 黒
5. Transparent 緑
6. Transparent 紫
7. Transparent 黄色
8. Transparent オレンジ

他の色もオプションで利用可能です。